Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tune-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tune+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Store	Setup / OPT /	2	2
Text	Text / Goto	3	3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
4	4	Bright- Sys	Shift + CH- /
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Mix Scan	Shift + Text /		
Audio+	Shift + Vol +		
Bright+ Mode	Shift + CH+ /		
Disp	Shift + Display / Media		