Mandis shop

Sony RMT-AM100U

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
↑		▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
↓		▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
CLEAR AUDIO+	Clear/Audio+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
►II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://remotecontrols.it/Sony/1668-963-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-AM100U-14298.html