Mandis shop

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	CD/DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	CD/DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Preset-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Preset+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Originale		Sostituto	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
	Volume-	VOL −	Vol -
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause / Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	I<< << / Skip-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>> >>I / Skip+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	By Pass	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
Up		Up	
Level		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Delay		TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Left		Left	
Enter		OK	OK
Right		Right	
Display		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Return		RETURN BACK	Back / Return
Down		Down	
Set-Up		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Menu		HOME MENU	Menu / Home
S-Title		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Angle		ANGLE INFO	Info / Angle
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Rev << / Slow/Scaner-		TUNE- <<	<< / Tune-
Repeat A-B		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Zoom		SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale		Sostituto	
Marker		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Title		SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
Clear		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Search		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
>> Fwd /		TUNE+	>> / Tune+