Originale		Sostituto	
ATT	Power / ATT		Power
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
⏮	I <<< / Down	PRESET- ⏮	I <<< / Preset-
⏭	>>I / Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▼	Down	CH PAGE −	CH- / Page-
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
2nd VOL VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
2nd VOL VOL +	2nd Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	2nd Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PHONE	Phone	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BAND/■	Band/Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TOP M	Top M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
△	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
◁	Left	◀	Left
ENT	Enter	OK	OK

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	*		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	#		Fav / Marker / PC
	OSD		Smart / List
	Down		Down
	Dual		Audio / Lang I/II
	Direct CLR		TV/Radio /
	Sorround		Eject / Surround

Originale	Sostituto