Originale		Sostituto	
	Power		Power
5 PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV/VTR	Tv/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originale		Sostituto	
CHECK	Check	LIST SMART	Smart / List
TIMER REC CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
(ON/OFF)	On/Off Timer/Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
5 PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
6 TRANSMIT	Transmit	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TV/VTR	Tv/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER ON SCREEN	Timer On	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
COUNTER RESET	Counter Reset	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
▲	Up	▲	Up
PinP	PinP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SHIFT	Shift	GOTO TEXT	Text / Goto
DIGITAL OFF	Digital Off	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
EXECUTE	Execute	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Edit Monitor	Subtitle / EQ
Index Mark	Setup / OPT /
Index Erase	Fav / Marker / PC
Down	Down
< Frame	Shift + Left
>I < Frame	Shift + OK
Frame >	Shift + Right
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Slow-	Shift + CH- /
Slow+	Shift + CH+ /
Audio Dub	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow
<<< High Speed Remain	Back / Return
<< Search	I << / Preset-
<<< REW	<< / Tune-

Originale	Sostituto
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
CHECK	Check	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
(ON/OFF)	On/Off Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
5 PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
6 TRANSMIT	Transmit	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
TV/VTR	Tv/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER ON SCREEN	Timer On	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
COUNTER RESET	Counter Reset	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
▲	Up	▲	Up
PinP	PinP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SHIFT	Shift	GOTO TEXT	Text / Goto
DIGITAL OFF	Digital Off	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
EXECUTE	Execute	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Edit Monitor	Subtitle / EQ
Index Mark	Setup / OPT /
Index Erase	Fav / Marker / PC
Down	Down
< Frame	Shift + Left
>I < Frame	Shift + OK
Frame >	Shift + Right
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Slow-	Shift + CH- /
Slow+	Shift + CH+ /
Audio Hub	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow
<<< High Speed Remain	Back / Return
<< search	I << / Preset-
<<< REW	<< / Tune-

Originale	Sostituto
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
CHECK	Check	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
(ON/OFF)	On/Off Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
5 PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
6 TRANSMIT	Transmit	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TV/VTR	Tv/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER ON SCREEN	Timer On	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
COUNTER RESET	Counter Reset	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
▲	Up	▲	Up
PinP	PinP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SHIFT	Shift	GOTO TEXT	Text / Goto
DIGITAL OFF	Digital Off	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
EXECUTE	Execute	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Edit Monitor	Subtitle / EQ
Index Mark	Setup / OPT /
Index Erase	Fav / Marker / PC
Down	Down
< Frame	Shift + Left
>I < Frame	Shift + OK
Frame >	Shift + Right
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Slow-	Shift + CH- /
Slow+	Shift + CH+ /
Audio Dub	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow
<<</ High Speed Rewind	Back / Return
<< Search	I << / Preset-
<</ REW	<< / Tune-

Originale	Sostituto
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold