Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	6	6
Aspect	Picture / Format	List	Smart / List
V-Format	Shift + Picture / Format	7	7
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Fav	Fav / Marker / PC	9	9
Subtitle	Subtitle / EQ	0	0
Info	Info / Angle	Menu	Menu / Home
TTX	Text / Goto	Up	Up
Epg	Guide / EPG / -/--	Exit	Exit / Cancel / Clear
Tv/Radio	TV/Radio /	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Ok	OK
1	1	Right	Right
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Down	Down
Recall	Back / Return	Ch+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Ch-	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
PVR PVR	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
PAGE - Page-	SHIFT + CH PAGE - Shift + CH- /		
PAGE + Page+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		