Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Setup	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Angle	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Left	Left
<</ Rev	<< / Tune-	Enter	OK
>>/ Fwd	>> / Tune+	Right	Right
I <</ Prev	I << / Preset-	Down	Down
>>I / Next	>>I / Preset+	Return	Back / Return
Title	Sound / Title	Vol +	Vol +
Language	Audio / Lang I/II	N/P	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
Open/Close	Eject / Surround	Display	Display / Media
Mode	Picture / Format	1	1
Zoom	Zoom / Size	2	2
Time	Sleep / Timer	3	3
Prog	TV/Radio / Program	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RESUME	Resume	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L/R	L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /