Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	O	TV/Radio /
Lock	Setup / OPT /	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	OTR	Eject / Surround
2	2	Play Reverse	Left
3	3	Play	Play / Slow
SEL	Display / Media	N>/O	Menu / Home
4	4	<<?	<< / Tune-
5	5	Pause	Pause / Step / Freeze
6	6	Stop	Stop / Hold
+	CH+ / Page+	<-/ >>	>> / Tune+
7	7	[+]	Info / Angle
8	8	>I </ +	OK
9	9	I I >	Up
-	CH- / Page-	>]	AV / Input / RDS
-/--	-/--	0000	D.Menu / Top
0	0	↔	Sleep / Timer
X	Fav / Marker / PC	Recall	Back / Return

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Vol +	VOL +	Vol +		
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	O=	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	←	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
	→	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
	-->>	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	X (Yellow)	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	♦	▼	Down		
	[i]	LIST SMART	Smart / List		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	1	1
<<< / ?	<< / Tune-	2	2
<-> / >>	>> / Tune+	3	3
Sound	Sound / Title	4	4
♦	Zoom / Size	5	5
[=]	Text / Goto	6	6
>]	AV / Input / RDS	7	7
N>/ O	Menu / Home	8	8
[+]	Info / Angle	9	9
>I </ +	OK	-/--	Guide / EPG / -/--
X(Yellow)	Exit / Cancel / Clear	0	0
Vol +	Vol +	X	Fav / Marker / PC
[i]	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
SEL	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
-/--	CH- / Page-		