Mandis shop

LG AKB76043505

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale		Sostituto	
···	···	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
prime video	Prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Disney+	Disney+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	[→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	List	LIST SMART	Smart / List
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	