Originale	Sostituto
3D	Zoom / Size
Power	Power
TV/Radio	TV/Radio /
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Ratio	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Shift + Smart / List

Originale	Sostituto
0	0
Q.View	Smart / List
Settings	Setup / OPT /
Up	Up
Q.Menu/3D	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
FAV	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Simplink	Display / Media
PR-	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt	HOME MENU	Menu / Home				