Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	B	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	C	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH+ / Page+	D	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
A	Red / Netflix / Search		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Cancel	Exit / Cancel / Clear
ShowView	Shift + Display / Media	0	0
AV	AV / Input / RDS	-/--	Guide / EPG / -/--
Direct Tv Rec	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode	I<< Skip	I<< / Preset-
1	1	Skip >>I	>>I / Preset+
2	2	<< Slow/Search	<< / Tune-
3	3	Slow/Search >>	>> / Tune+
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play/x1.3	Play / Slow
6	6	Top Menu/Direct Navigator	D.Menu / Top
CH-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Menu/Play List	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Vol +	Vol +	Right	Right

Originale		Sostituto	
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog/Check	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MANUAL SKIP	Manual Skip	LIST SMART	Smart / List
TIME SLIP	Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
F Rec	F. Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
◁II Frame		SHIFT + TUNE-	Shift + << /
Frame II▷		SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INPUT SELECT (A)	A/Input Select	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STATUS (B)	B/Status	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV LINK (C)	C/AV Link	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISPLAY (D)	D/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ERASE	Erase	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
POSITION MEMORY	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC