Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	CH	CH+ / Page+
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Vol +	VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BD/SD	BD/SD	GOTO TEXT	Text / Goto
iPod	iPod	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RADIO EXT-IN	Ext-In/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STATUS	Status	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
START	Start	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Top Menu/Direct Navigator	Menu / Home		
Up	Up		
PopUp Menu	Shift + D. Menu / Top Menu		
Left/◁	Left		
OK	OK		
Right/▷	Right		
S/Sub Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Sound/-CH Select	Sound / Title		
Surround	Eject / Surround		
Display	Display / Media		
Audio	Audio / Lang I/II		