Mandis shop

Toshiba T208

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INPUT	AV / Input / RDS		
ON / STANDBY	Power		
MENU	Menu / Home		
UP /	Up		
Left / Vol-	Vol-		
LEFT	Shift + Left		
Left / Vol-	Left		
ENTER	OK		
Right / Vol+	Vol+		
RIGHT	Shift + Right		
Right / Vol+	Right		
DOWN /	Down		
Auto.Set	Smart / List		
Resize Up	CH+ / Page+		
Freeze	Pause / Step / Freeze		
MUTE	Mute / Dimmer		
Resize Down	CH- / Page-		

https://remote-controls.ch/it/Toshiba/1067668-4555-telecomando-di-sostituzione-per-Toshiba-T208-23587554.html