Originale	Sostituto
Standby/On	Power
Standby/On Tv	Shift + Power
Mute Tv	Mute / Dimmer
Child Lock	TV/Radio /
Monitor	AV / Input / RDS
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Turbo Timer	Display / Media
0	0

Originale	Sostituto
Timer	Sleep / Timer
Menu	Menu / Home
Up/P+	Up
P+ Tv	CH+ / Page+
OK	OK
Left/Vol -	Left
Vol - Tv	Vol -
Right/Vol +	Right
Vol + Tv	Vol +
Select	D.Menu / Top
Down/P-	Down
P- Tv	CH- / Page-
Clear	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>I / Index	Blue / Prime Video / Random		
Record/OTR	Rec / Rec Mode		
>I < / Still	Pause / Step / Freeze		