Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V–	Vol -	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	☼1	MEDIA DISPLAY	Display / Media
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		