Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
Eject/Open-Close	Eject / Surround
AV/Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH+ Tv	Shift + CH+ /
4	4
5	5
6	6
PR/CH- Tv	Shift + CH- /
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
Vol + Tv	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
AV/Input	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
Up	Up
PR/CH/TRK+	CH+ / Page+
Disc Menu/List	D.Menu / Top
Disc Menu/List	Smart / List

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Enter	OK	Thumbnail	Picture / Format
Right	Right	CHP. ADD	Text / Goto
Display	Display / Media	TV/VCR	TV/Radio /
PR/CH/TRK-	CH- / Page-	Timeshift	Shift + Sleep / Timer
Down	Down	Showview	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
I.Skip	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	Info / Angle		
Title	Sound / Title		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		