Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
REC.SPEED	Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLK/COUNT	CLK/Count	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
STROBE	Strobe	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ART	Art	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originale		Sostituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	+	+ VOL	Vol+
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
100	100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
–	-	VOL –	Vol-
▼	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.F	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
P/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Monitor	Yellow / YouTube / Repeat		
A.Dub	Sound / Title		
Input System	Red / Netflix / Search		
Up	Up		
Output System	Green / APP / Repeat		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Auto	Smart / List		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
← Tracking	I<< / Preset-		
Trackink →	>>I / Preset+		
Slow-	Shift + Down		
Slow+	Shift + Up		