| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| HDMI | Shift + 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TTX/MIX | Text / Goto |
| 0 | 0 |
| PRE-CH | Fav / Marker / PC |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| CH List | Shift + Smart / List |
| P- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Smart Hub | Smart / List |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Tools | Setup / OPT / |
| Up | Up |
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red | Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| Search | SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | |
| Status | FORMAT / PICTURE — Picture / Format | | |
| P.Size | SIZE / ZOOM — Zoom / Size | | |
| E-Manual | TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top | | |
| History | MEDIA / DISPLAY — Display / Media | | |
| AD/Subt. | EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| <<<I<< | TUNE- / << — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze | | |
| >>I>> | TUNE+ / >> — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE / ● — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW / ▶ — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD / ■ — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |