Originale		Sostituto	
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISC SKIP	Disc Skip	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SLEEP	Sleep	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SYSTEM POWER	System Power		Power
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P.FILE 1-5	P.File	CH+ PAGE	CH+ / Page+
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	HDMI-SAT 0	0
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
11	11	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
>12	>12	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD DIRECT	CD Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
EQ REC	EQ Rec	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Surround Mode	Eject / Surround		
Video 1	Smart / List		
Video 1	Shift + 4		
Left	Left		
Surround Level	TV/Radio /		
Right	Right		
Video 2	Display / Media		
Bass Boost	Sound / Title		
Down	Down		
Effect	Subtitle / EQ		
Vol +	Vol +		
Video 3	Shift + Display / Media		
Vol -	Vol -		

Originale		Sostituto	
	<< Deck A	TUNE+	>> / Tune+
	>> Deck A	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop Deck A	HOLD	Stop / Hold
	< Deck A		Left
	Deck A >		Right
SYSTEM POWER	System Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Pause Deck A	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	O Deck A	SLOW	Play / Slow
	Rec Deck A	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<< Deck B	TUNE-	<< / Tune-
	>> Deck B	PRESET+	>>I / Preset+
	< Deck B	SHIFT +	Shift + Left
	Deck B >	SHIFT +	Shift + Right
	Stop Deck B	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step / Freeze

Originale		Sostituto	
	O Deck B	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Rec Deck B	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originale		Sostituto	
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD - STB 3	3
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX - HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	HDMI - SAT 0	0

Originale		Sostituto	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originale		Sostituto	
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P.FILE 1-5	P.File	CH+ CH PAGE	CH+ / Page+
HALL	1/Hall	TV 1	1
ORCHESTRA	2/Orchestra	DVD 2	2
THEATER	3/Theater	CD-STB 3	3
SIMULATED	4/Simulated	VIDEO 4	4
JAZZ CLUB	5/Jazz Club	TAPE 5	5
GYM	6/Gym	TUNER 6	6
DISCO	7/Disco	AUX-HDD 7	7
BGM	8/BGM	USB 8	8
WM	9/WM	BLUETOOTH 9	9
CAR	10/Car	HDMI-SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media