Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
System Power Off	SHIFT + Power	Time / Panel	GOTO TEXT — Text / Goto
System Power	Power	RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
1	TV 1 — 1	Tuning-	TUNE- — << / Tune-
2	DVD 2 — 2	Band	LIST SMART — Smart / List
3	CD-STB 3 — 3	TAPE <<	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
4	VIDEO 4 — 4	Tuning+	TUNE+ — >> / Tune+
5	TAPE 5 — 5	TAPE >>	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
6	TUNER 6 — 6	TAPE Stop	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
7	AUX-HDD 7 — 7	TAPE Play	SHIFT + SLOW — Shift + Play /
8	USB 8 — 8	Volume+ /	VOL + — Vol +
9	BLUETOOTH 9 — 9	Preset+	PRESET+ — >>I / Preset+
10	HDMI-SAT 0 — 0	Preset-	PRESET- — I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL − — Vol -
TAPE CD SRS	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Tape <>	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Dolby NR	TITLE SOUND — Sound / Title	Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Rev Mode	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Function	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Dimmer	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Mode	HOME MENU — Menu / Home

Originale		Sostituto	
System Power Off		SHIFT +	Shift + Power
System Power		Power	
1		1	1
2		2	2
3		3	3
Prog / Direct		PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
4		4	4
5		5	5
6		6	6
Call		OK	OK
7		7	7
8		8	8
9		9	9
Clear		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10		0	0
+10		GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Random		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
Repeat		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Time Edit		SETUP	Setup / OPT /
Dolby NR		TITLE SOUND	Sound / Title
Rev Mode		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Dimmer		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Time / Panel		GOTO TEXT	Text / Goto
RDS		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Band		ANGLE INFO	Info / Angle
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
Stop		HOLD	Stop / Hold
Play / Pause		SLOW	Play / Slow
Volume+ /		VOL +	Vol +
Preset+ / >>I		PRESET+	>>I / Preset+
Preset- / I<<		PRESET-	I<< / Preset-
Volume- / Select		VOL -	Vol -
Tape <>		SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	Green / APP / Repeat
System Power	Power	MD	Display / Media
1	1	Dolby NR	Sound / Title
2	2	Rev Mode	D.Menu / Top
3	3	Dimmer	Mute / Dimmer
Prog / Direct	TV/Radio /	Time / Panel	Text / Goto
4	4	RDS	AV / Input / RDS
5	5	Band	Info / Angle
6	6	<<	<< / Tune-
Call	OK	>>	>> / Tune+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play / Pause	Play / Slow
9	9	Volume+ /	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	>>I / Preset+
10	0	Preset- / I<<	I<< / Preset-
+10	Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	Vol -
Random	Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	Green / APP / Repeat
System Power	Power	CD-R	Display / Media
1	1	Dolby NR	Sound / Title
2	2	Rev Mode	D.Menu / Top
3	3	Dimmer	Mute / Dimmer
Prog / Direct	TV/Radio /	Time / Panel	Text / Goto
4	4	RDS	AV / Input / RDS
5	5	Band	Info / Angle
6	6	<<	<< / Tune-
Call	OK	>>	>> / Tune+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play / Pause	Play / Slow
9	9	Volume+ /	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	>>I / Preset+
10	0	Preset- / I<<	I<< / Preset-
+10	Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	Vol -
Random	Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		