Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Subtitle	Subtitle / EQ
[=]	D. Menu / Top
Text	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return

Originale	Sostituto
Vol +	Vol +
CH. List	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FIFA+	SHIFT + 3 (CD-STB)		
Green	APP / REPEAT		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B		
Blue	Prime Video / RANDOM		
Disney+	SHIFT + 1 (TV)		
Rai Play	SHIFT + 4 (VIDEO)		
—	SHIFT + 5 (TAPE)		
Mediaset Infinit	SHIFT + 6 (TUNER)		
Rakuten Tv	SHIFT + 7 (AUX-HDD)		
pluto tv	SHIFT + 8 (USB)		
DAZN	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)		
Netflix	SHIFT + NETFLIX / SEARCH		
Vidaa tv	SHIFT + 2 (DVD)		
YouTube	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B		
prime video	SHIFT + Prime Video / RANDOM		