Originale	Sostituto
On/Standby	Power
Open/Close	Eject / Surround
Play/Pause Bluetooth	Blue / Prime Video / Random
Play/Pause USB	Pause / Step / Freeze
Play/Pause CD	Play / Slow
Pairing	Smart / List
Stop	Stop / Hold
[DAB]/Tuner	TV/Radio /
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Display	Display / Media
Input/Audio Line	AV / Input / RDS
Clock	Text / Goto
Timer	Shift + Sleep / Timer
Sleep	Sleep / Timer
Folder	Guide / EPG / -/--
Up Preset+	Up
Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
<<I << Tuning	<< / Tune-
Enter	OK
Tuning >>I / >>	>> / Tune+
Eco	Back / Return
Down Preset	Down
Mute	Mute / Dimmer
Treble	CH+ / Page+
Memory	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +
Bass	CH- / Page-
Clear	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
X-Bass	Audio / Lang I/II
ASPM RDS	Setup / OPT /
PTY RDS	Subtitle / EQ
Disp RDS	Picture / Format
Scan DAB	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
ENTER Enter DAB	HDMI - SAT 0		
DISP Disp DAB	NETFLIX SEARCH		