| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Display | Display / Media | Title | Sound / Title |
| V-Mode | D.Menu / Top | Left | Left |
| Open / Close | Eject / Surround | Enter | OK |
| Language | Audio / Lang I/II | Right | Right |
| Step | Shift + Pause / Step / | Setup | Setup / OPT / |
| Slow | Shift + Play / | Down | Down |
| Repeat | Green / APP / Repeat | PBC | Smart / List |
| Angle | Info / Angle | P/N | Picture / Format |
| Random | Blue / Prime Video / Random | Pause | Pause / Step / Freeze |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat | Play | Play / Slow |
| Return | Back / Return | Vol + | Vol + |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Prog | TV/Radio / |
| Default | AV / Input / RDS | L/R | Text / Goto |
| Time | Sleep / Timer | Stop | Stop / Hold |
| Zoom | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| Menu | Menu / Home | 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 10/0 | 10/0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| REV | REV | TUNE- | << / Tune- | | |
| FWD | FWD | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| PREV | Prev | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| NEXT | Next | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |