Mandis shop

Sony RM-SX700

Originale		Sostituto	
CONTINUE	Continue	LIST SMART	Smart / List
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY MODE	Display Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SACD/CD	SACD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TIME/TEXT	Time/Text	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MULTI/2CH	Multi/2CH	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CHECK	Check	RETURN BACK	Back / Return
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A↔B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LEVEL ADJ	Level ADJ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
← Index	← Index	CH PAGE −	CH- / Page-
Index →	Index →	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://remotecontrols.it/Sony/1082-314-telecomando-sostituzione-Sony-RM-SX700-14682.html