Originale	Sostituto
TV System	Smart / List
TV / MHR	Shift + 2
Display	Display / Media
Power	Power
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Recall	Fav / Marker / PC
A-B	Shift + Yellow / YouTube /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
Text	Text / Goto
0	0
Edit	Setup / OPT /
Skip ←	Shift + Left
Timeshift	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode
Sel Favor / Vol	Vol +
Skip →	Shift + Right
Source	AV / Input / RDS
Load Favor / Vol	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / CH +	CH+ / Page+
Up / CH +	Up
DTV	Shift + 1
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originale		Sostituto	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down / CH -		Down
	Down / CH -	CH PAGE	CH- / Page-
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	LAN	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3