Originale	Sostituto
Power	Power
i	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Sleep	Sleep / Timer
7	7
8	8
9	9
Mode	Smart / List
0	0
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originale	Sostituto
Sound Select	Sound / Title
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P -	CH- / Page-
DTV / Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Color System	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Reveal	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
Expand	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Sub Code	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[. . . .]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡i]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[≡□]	HOLD ■ — Stop / Hold		