Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	>>I	Last
Open/Close	P/C / FAV	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	Home	VOD
4	4	Music ID	Audio
5	5	Info/Display	INFO
6	6	Return	BACK
7	7	Title/Popup	MEDIA
8	8	Menu Disc	MENU
9	9	Up	UP
0	0	Down	DOWN
Clear	EXIT	Right	RIGHT
Repeat	TEXT	Left	LEFT
I <<	First	Enter	OK
<<	Rewind	Red	Red (A)
>>	Fast Forward	Green	Green (B)

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
Y	Yellow	C	Yellow (C)		
B	Blue	D	Blue (D)		
MARKER	Marker	OPT+	OPT+		
SEARCH	Search	SRC	SRC		
ZOOM	Zoom	WIDE	WIDE		
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power		
AV/ INPUT	AV Input Tv	TV/R	TV/R		
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	VOL +		
VOL–	Vol - Tv	VOL –	VOL -		
PR/CH^	PR/CH+ Tv	+ CH	CH +		
PR/CHv	PR/CH- Tv	CH –	CH -		