Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
?	?	ANGLE INFO	Info / Angle
CEC	CEC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL +	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
P -	PR-	CH PAGE	CH- / Page-				
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-				
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				
REC.LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List				
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				