Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	?	D.Menu / Top
2	2	@	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Back	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Tools	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
0	0	Guide	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	P+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
P-		CH- / Page-			
I<		I<< / Preset-			
>I		>>I / Preset+			
<<		<< / Tune-			
>>		>> / Tune+			
Rec		Rec / Rec Mode			
Play		Play / Slow			
Pause		Pause / Step / Freeze			
Stop		Stop / Hold			
3D		Picture / Format			
..O		Zoom / Size			
[...]..		Subtitle / EQ			
Netflix		+ Shift + Red / Netflix /			
My Media		Display / Media			