Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD/USB	PDVD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU/PBC	Menu / PBC	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
L/R	L/R	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
VOL- Vol -	VOL – Vol -		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
STOP Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
PLAY/PAUSE Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
STEP Step	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
REV Rev	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
FWD Fwd	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
PREV Prev	PRESET- ⏮ I<< / Preset-		
NEXT Next	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+		