Mandis shop

# Acer MCJMV11007

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| 3D | 3D / Invert |
| Source | Source |
| Ratio | Blank / Mute |
| Mode | Mode |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter/Play/Pause | Enter |
| Stop/Back | Shift + Power |
| Menu | Menu |
| 1/Freeze | Freeze / Timer |
| 2/VGA | Auto |
| 3/HDMI/MHL | Volt / Focus |
| 4/PgUp | Vol + / Page + |
| 5/Component | Shift + Comp / Video |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 6/Video | Comp / Video |
| 7/PgDn | Vol - / Page - |
| 8/Media | Eco / Aspect |
| 9/LAN/WIFI | Help / Info |
| 0/Hide | Shift + Invert 3D / |
| Zoom In | + / Play |
| Zoom Out | - / Stop |

https://remote-controls.ch/it/Acer/1062750-92985-telecomando-di-sostituzione-per-Acer-MCJMV11007.html