Originale		Sostituto	
VOD	VOD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Power		Power
n	n	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
OPT	OPT	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
»	>>	TUNE+	>> / Tune+
R	R	REC MODE	Rec / Rec Mode
«	<<	TUNE-	<< / Tune-
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
@	@	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LIST	List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /

Originale	Sostituto