Originale	Sostituto
Power	Power
Dtv/Vcr	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Up	Up

Originale	Sostituto
Ch+	CH+ / Page+
Green	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+
Left	Left
Vol -	Vol -
Ok	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down
Ch-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
Pause	Pause / Step / Freeze
Favorite	Fav / Marker / PC
Recall	Back / Return
Lang	Shift + Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
EPG — Epg	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
AUDIO — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
TTX — TTX	GOTO TEXT — Text / Goto		
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		