Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
ATV/DTV	Eject / Surround
Power	Power
1	1
2	2
3	3
CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0

Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Text	Text / Goto
Text Subpage	Setup / OPT /
CH. List	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ
I-II	Audio / Lang I/II
P. Size	Zoom / Size
P. Mode	Picture / Format
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Info	Info / Angle
Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Text Index	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Text Reveal	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Text Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Text Hold	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		