Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Down		Down
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ZOOM	Red/Zoom	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
9 PIC.	Green/9 Pic.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		