Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Modo de espera	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer	Borrar	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
Ecualizador	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II	0/10	HDMI - SAT 0 — 0
Surround	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround	10+	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Abrir/Cerrar	SURROUND — Eject / Surround	Titulo	GOTO TEXT — Text / Goto
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Up	Up
1	TV 1 — 1	Menu	HOME MENU — Menu / Home
2	DVD 2 — 2	Left	Left
3	CD - STB 3 — 3	OK	OK — OK
Angulo	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Right	Right
4	VIDEO 4 — 4	Programa	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
5	TAPE 5 — 5	Down	Down
6	TUNER 6 — 6	Pantalla	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Subtitulo	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	PAL/NTSC	TITLE SOUND — Sound / Title
7	AUX - HDD 7 — 7	Configuracion	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
8	USB 8 — 8	Extracto	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO — Shift + TV/ Radio / Program
9	BLUETOOTH 9 — 9	Vol +	VOL + — Vol +
Busqueda	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Silencio	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MARCADOR	Marcador	LIST SMART	Smart / List		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPETICIÓN	Repeticion	RETURN BACK	Back / Return		
LENTO	Lento	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
RETRO.RAPIDO	<<	TUNE-	<< / Tune-		
AV.RAPIDO	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SALTO–	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
SALTO+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PARADA	Parada	HOLD	Stop / Hold		
PAUSA/FOTOG	Pausa/Fotog	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REPRODUCCION	Reproducción	SLOW	Play / Slow		