Originale	Sostituto
Power	Power
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
Menu	Menu
[i]/Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0	0
PP	Pre Ch
-/--	Shift + Guide
P<P	Back
CH-	Ch -
CH+	Ch +
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
I-II	Dual
DTV/TV	TV/R
AV	AV
Red/Sound/▲	Red
Green/Picture/▼	Green
Yellow/Feature	Yellow
Blue/Install	Blue
[≡]/Text	Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[≡o]	AD SUBT Subt		
[≡+]	SETTINGS OPT Options		
[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT Exit		
[*]	HOME SMART Smart		
[+] / Wide/ [≡♦]	ECO 3D 3D		
[≡?] / PC	APP MEDIA Media		
[≡i] / Guide	-/-- GUIDE Guide		
Subtitle	PROG SLEEP Sleep		
Lang	ZOOM ⏏ Eject		
Screen	PICTURE FORMAT Format		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		