Mandis shop

Belson BSV19100

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Recall	Back
DTV	Smart	EPG	Guide
ATV	Media	FAV	Pre Ch
FAV List	Shift + Pre Ch	Sound	Dual
CH List	List	Stereo	Shift + Dual
TV / Radio	TV/R	Picture	Shift + Format
Aspect	Format	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	CH +	Ch +
3	3	CH -	Ch -
4	4	Mute	Mute
5	5	Sleep	Sleep
6	6	Input	AV
7	7	Menu	Menu
8	8	Up	Up
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	Ok
Display	Info
Exit	Exit
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / >>	Green
Green / >>	>>
Yellow / I <<	Yellow
Yellow / I <<	I <<
Blue / >>I	Blue
Blue / >>I	>>I
Text	Text

Originale	Sostituto
[≡X]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Text Size	ECO 3D 3D
Text Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
[≡i] / Subtitl	AD SUBT Subt
[≡..]	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
[≡?]	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
[≡o]	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep