Originale	Sostituto
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
Home	Shift + Menu /
e	D.Menu / Top
Mouse	Info / Angle
TV / Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Display	Display / Media
0	0

Originale	Sostituto
Recall	Back / Return
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol+
TXT	Text / Goto
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CH -	CH- / Page-		
Mix / Fav. List	Subtitle / EQ		
Mix / Fav. List	Smart / List		
Size / Subtitle	Zoom / Size		
Cancel / Audio	Audio / Lang I/II		
Refresh	Guide / EPG / -/--		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / Hold	>> / Tune+		
I<< / Reveal	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		