Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power		Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer		Home		Menu / Home
1	1	1	1	P	P-		CH- / Page-
2	2	2	2		☼		Smart / List
3	3	3	3		Up		Up
4	4	4	4	i	i		Info / Angle
5	5	5	5		Left		Left
6	6	6	6	OK	OK	OK	OK
7	7	7	7		Right		Right
8	8	8	8	BACK	Back		Back / Return
9	9	9	9		Down		Down
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--	EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
0	0	0	0	NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix / Search
	TXT		Text / Goto	YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
V	Vol +	VOL	Vol +	prime video	prime video	SHIFT + Prime Video	Shift + Blue / Prime Random
	Source		AV / Input / RDS	USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
P	P+		CH+ / Page+		Red		Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Audio	Audio / Lang I/II		