Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
1	1	Audio / Nicam	Audio / Lang I/II
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Mouse On/Off	D. Menu / Top
Recall	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
0	0	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Home	Shift + Menu /
	Shift + 1	CH-	CH- / Page-
	Shift + 2	P. Mode	Picture / Format
CH. List	Smart / List	S. Mode	Sound / Title

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB INDEX	Sub / Index	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG S.PAGE	EPG / S. Page	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SIZE ASPECT	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
HOLD ANTENNA	Hold / Aspect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOLD ANTENNA	Hold / Aspect	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
⏯	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REVEAL	Reveal / Antena	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random