# Mandis shop

REMCON1323

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| RC | RC | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| M | M | HOME MENU | Menu / Home |
| F | F | LIST SMART | Smart / List |
| Power | Power | Power | Power |
| E | E | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ◷ | ◷ | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| A | A | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| R | R | RETURN BACK | Back / Return |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

https://remotecontrols.it/kitek/10621-2437-telecomando-sostituzione-per-kitek-22006htm