Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Eject/Tv Audio	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
Recall/Goto	Shift + Text /
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
DVD Menu	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Sound	Sound / Title
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Pic	Picture / Format
CH+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format
DVD Setup	Setup / OPT /
Back/Tv/Radio	Shift + Back / Return
Text	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EPG	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Play	SLOW — Play / Slow	REVEAL — Reveal	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	HOLD — Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Stop	HOLD — Stop / Hold	LIST — List	LIST SMART — Smart / List
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	INDEX — Index	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle	SUBPAGE — Subpage	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
DVD/USB — Red/DVD/USB	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	SIZE — Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
TITLE — Green/Title	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	MIX — Mix	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
PBC — Yellow/PBC	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	FREEZE — Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
ANGLE — Blue/Angle	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return		
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
DVD AUDIO — DVD Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		