Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	PR+	Ch +
4	4	PR-	Ch -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Menu	Menu
8	8	TV	TV/R
9	9	Video	AV
0	0	-/--	Guide
Red/M	Red	L/?	Dual
Green	Green	PC	Pre Ch
Yellow	Yellow	Text	Text
Blue	Blue	F[+]	3D
Up	Up	Hold/Freeze	Format
Down	Down	M/S	Options

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	MUTE Mute		
PIP	APP MEDIA Media		
Auto/ Page	HOME SMART Smart		
i	DISPLAY INFO Info		
Timer / Mix	AD SUBT Subt		
F1	SHIFT + 1 Shift + 1		
F2	SHIFT + 2 Shift + 2		
F3	SHIFT + 3 Shift + 3		
F4	SHIFT + 4 Shift + 4		