Originale	Sostituto
Standby	Power
Mute	Mute
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Size	PICTURE FORMAT — Format
I >	HOME SMART — Smart
Subtitle	AD SUBT — Subt
Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Mix	ECO 3D — 3D
[__]	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
[?] Reveal	SETTINGS OPT — Options
Message	APP MEDIA — Media
Text	REPEAT TEXT — Text
Source	TIMER AV — AV
Hold	Pause
Red	A — Red
Green	B — Green

Originale	Sostituto
Yellow	C — Yellow
H.LOCK Blue / H. Lock	D — Blue
TV/DTV TV / DTV	SEARCH TV/R — TV/R
CH. LIST CH.LIST — CH. List	DISC NAV LIST — List
SCAN GUIDE — Guide / Scan	-/-- GUIDE — Guide
STILL FAV. — Fav. / Still	FAV PRE-CH — Pre Ch
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK — OK	OK — Ok
INFO DISPLAY — Info / Displa	DISPLAY INFO — Info
I/II NICAM — I/II / Nicam	SOUND DUAL — Dual
SUB SLEEP — SUB / Sleep	PROG SLEEP — Sleep
ESC EXIT — ESC / Exit	CLEAR EXIT — Exit
TV MENU — TV Menu	TOP MENU MENU — Menu
DTV MENU — DTV Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +				
VOL-	Vol - 31552073C6594	VOL −	Vol -				
CH +	CH +	+ CH	Ch +				
CH -	CH -	CH −	Ch -				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Ej ect				
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back				