Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv Portal	D.Menu / Top
0	0
Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Media	Display / Media
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Back	Back / Return	V-Format	Picture / Format
Vol +	Vol +	Wide	Zoom / Size
List	Smart / List		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
i	Info / Angle		
P-	CH- / Page-		
OPT+	Setup / OPT /		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sub	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Text	Text / Goto		
[+I ≡]	Shift + Fav / Marker / PC		
[≡I ≡]	Fav / Marker / PC		
I >	Shift + Play /		
Source	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		