Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
Display	Display / Media	Title	Sound / Title
V-Mode	D.Menu / Top	Left	Left
Open / Close	Eject / Surround	Enter	OK
Language	Audio / Lang I/II	Right	Right
Step	Shift + Pause / Step /	Setup	Setup / OPT /
Slow	Shift + Play /	Down	Down
Repeat	Green / APP / Repeat	PBC	Smart / List
Angle	Info / Angle	P/N	Picture / Format
Random	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Play	Play / Slow
Return	Back / Return	Vol +	Vol +
Subtitle	Subtitle / EQ	Prog	TV/Radio /
Default	AV / Input / RDS	L/R	Text / Goto
Time	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home	1	1

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		