Mandis shop

COBY RC-057

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Return	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Source	AV
CH +	Ch +

Originale	Sostituto
CH -	Ch -
Menu	Menu
P.Mode	Format
Up	Up
Left	Left
Sleep	Sleep
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit
Guide	Guide
Info	Info

https://remote-controls.ch/it/COBY/1059946-82242-telecomando-di-sostituzione-per-COBY-RC057.html