| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | TV/AV | AV / Input / RDS |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| Txt Stop | Stop / Hold | Menu Up | Up |
| Tune- | << / Tune- | Info | Info / Angle |
| Tune+ | >> / Tune+ | Menu Left | Left |
| Contrast- | I<< / Preset- | OK Enter | OK |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | Menu Right | Right |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Down | Down |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Back | Back / Return |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Volume+ | Vol + |
| Color+ P.Std | Picture / Format | Chan. Up | CH+ / Page+ |
| Txt Expand | Zoom / Size | Volume- | Vol - |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Display | Display / Media |
| Return TV | TV/Radio / | Chan. Down | CH- / Page- |
| Menu video | D.Menu / Top | 1 | 1 |
| Store | Setup / OPT / | 2 | 2 |
| Text | Text / Goto | 3 | 3 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Bright- Sys | Shift + CH- / |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Mix Scan | Shift + Text / | | |
| Audio+ | Shift + Vol + | | |
| Bright+ Mode | Shift + CH+ / | | |
| Disp | Shift + Display / Media | | |