Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop/Rec	Stop / Hold
Reg Rapide	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
S.Mode	Sound / Title
I/II/Audio	Audio / Lang I/II
SS-Titre	Subtitle / EQ
P.Mode	Picture / Format
Minuterie	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originale	Sostituto
Info	Info / Angle
Left	Left
OK/Liste	OK
Right	Right
Down	Down
Retour	Back / Return
Vol +	Vol +
Index	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Plus	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originale		Sostituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RATIO	Ratio	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1